

Cisco AIR-ANT5140NV-R Scheda tecnica



Antenna omnidirezionale Cisco AIR-ANT5140NV-R Aironet 5 GHz MIMO per montaggio a parete

AIR-ANT5140NV-R

Antenna omnidirezionale Cisco AIR-ANT5140NV-R Aironet 5 GHz MIMO per montaggio a parete

Questo documento delinea le specifiche per l'antenna omnidirezionale montata a parete MIMO Cisco Aironet 5-GHz AIR-ANT5140NV-R e fornisce le istruzioni per il suo montaggio. L'antenna funziona nella gamma di frequenza di 5 GHz ed è progettata per uso interno o esterno.

Specifiche tecniche

- Tipo di antenna: omnidirezionale MIMO a 3 elementi
- Intervallo di frequenza operativa: 5150 - 5850 MHz
- ROS: 2:1 o meno
- Guadagno di picco: 4 dBi
- Polarizzazione: lineare, verticale
- Piano azimutale (larghezza del fascio 3 dB): Ominidirezionale
- Piano di elevazione (larghezza del fascio 3 dB): 36°
- Lunghezza: 8,6 pollici (21,8 cm)
- Diametro: 6,3 pollici (16 cm)
- Peso
 - Antenna: 1,33 libbre (623,6 g);
 - Antenna e confezione: 1,54 kg (3,39 libbre)
- Cavo: 3 piedi. (91,4 cm) classificato con marcatori ID blu
- Connettore: RP-TNC

- Ambiente: interno/esterno
- Intervallo di temperatura: da -22° F a 158° F (da -30° C a 70° C)

Per ulteriori informazioni su questo Cisco AIR-ANT5140NV-R, visitare il sito Web di Cisco:

<https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/wireless/antenna/installation/guide/ant5140nv.html>

[Acquista ora](#)